

Rodoplast

CJ SPOILER IV S-WAY

012529

MAM-105 REVISÃO A



MANUAL DE INSTALAÇÃO



AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A **Rodoplast** não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e não treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

TORQUE DOS PARAFUSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO

Torques para parafusos série métrica rosca normal - MA (N.m) Torque para los tornillos métricos con rosca gruesa (N.m) / Tightening torque for metric coarse series bolt (N.m)		
ROSCA/ THREAD	Classe de resistência / Clase de resistencia / Property class	
	5.8	8.8
M5	4,1	6,2
M6	7,0	10,6
M8	16,8	25,6
M10	33,5	51,2
M12	57	88

*Tabela de aplicação de torque de acordo com a classificação de dureza do parafuso. Norma ISO 898/1

Em casos de dúvidas de instalação ou questões de garantia entrar em contato pelo fone **(54) 3511-1000** ou pelo e-mail: sac@rodoplast.com.br

TABELA DE COMPONENTES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	012529	CJ SPOILER IV S-WAY	1
1.1	I04249	CENTRO SPOILER IV S-WAY	1
1.2	I04250	PONTEIRA SPOILER IV S-WAY LD	1
1.3	I04251	PONTEIRA SPOILER IV S-WAY LE	1
1.4	012530	CJ PARAFUSO SPOILER IV S-WAY	1
1.4.1	A00005	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA BROCANTE RT 5,5 X 7/8 POL ARRUELABOR ZNB	11

Primeiro passo: Utilizar o próprio spoiler como gabarito para marcar os pontos de fixação.

-São sete pontos na parte central do spoiler e dois pontos em cada uma das ponteiras.



Segundo passo: Instalar o item 1.1 , utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CENTRO SPOILER IV S-WAY	1
1.4.1	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA BROCANTE RT 5,5 X 7/8 POL ARRUELABOR ZNB	7



Terceiro passo: Antes de instalar as ponteiros conferir se o centro esta devidamente alinhado com os frisos do caminhão.





Quarto passo: Instalar o item 1.3 , utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.3	PONTEIRA SPOILER IV S-WAY LE	1
1.4.1	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA BROCANTE RT 5,5 X 7/8 POL ARRUELABOR ZNB	2

Repetir passo para o lado direito, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.2	PONTEIRA SPOILER IV S-WAY LD	1
1.4.1	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA BROCANTE RT 5,5 X 7/8 POL ARRUELABOR ZNB	2



CJ SPOILER IV S-WAY

TABELA DE REVISÃO

Revisão	Descrição	Elaborado	Aprovação	Data
A	Emissão inicial	J.Brasil	H.K.Silva	08/05/24